



TOITURE:

Adhérer le pare-vapeur autocollant Sopravap'R sur les cannelures du pontage d'acier.
Déposer 2 rangées d'isolant en polyisocyanurate Sopra-Iso. L'épaisseur devra être spécifiée par l'architecte.

Décaler les joints des panneaux et fixer le panneau supérieur à l'aide de vis et plaquettes à raison de 2 vis par panneau.

Dérouler la membrane de sous-couche Soprafix Base 630 et fixer dans le centre du joint avec vis et plaquettes Soprafix, à raison d'un ancrage au 18\" c/c.

Souder la membrane de finition granulée Soprafix Traffic Cap 660 (Gris) sur toute la surface.

RELEVÉS ET PARAPETS:

Fixer un panneau de contre-plaqué 1/2\" hydrofuge sur le relevé.

Adhérer la sous-couche autocollante Sopraléene Flam Stick sur le contre-plaqué, apprêté à l'aide d'Élastocol Stick.

Souder la membrane de finition granulée Sopraply Traffic Cap 560 (Gris) sur la sous-couche.



CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ

Toutes les structures construites avec le système de coffrage Polycrete® doivent être conçues, exécutées sur devis d'ingénieur et fabriquées en parfaite conformité avec les normes de construction et la réglementation en vigueur au chapitre du bâtiment.

TITRE

DÉTAILS TOITURE ET PARAPET

NO. DESSIN

BB-08-PARAPET-FR

DATE

2015-04-28

DESSINÉ PAR

AG

NO. RÉV.

DATE RÉV.